

Bedienungsanleitung	de
Instruction manual	en
Mode d'emploi	fr
Manual de instrucciones	es
Manuale di istruzioni	it
Manual de instruções	pt



Bedienungsanleitung	de	3 - 9
Instruction manual	en	11 - 17
Mode d'emploi	fr	19 - 25
Manual de instrucciones	es	27 - 33
Manuale di istruzioni	it	35 - 41
Manual de instruções	pt	43 - 49

Kurzanleitung testo 606-1



- ① Schutzkappe: Parkposition
- ② Messelektroden
- ③ Display
- ④ Bedientasten
- ⑤ Batteriefach (Rückseite)
- ⑥ Kontakte des Prüf Widerstands

Grundeinstellungen vornehmen

Gerät ist aus > 2s gedrückt halten > Mit () auswählen,
mit () bestätigen:

Auto off-Funktion: **OFF, ON**

Gerät einschalten

drücken.

Displaybeleuchtung einschalten (für 10s)

Gerät ist an > drücken.

Anzeigemodus wählen

Gerät ist an > Mit auswählen:

Aktueller Messwert > **Hold**: Messwerte werden gehalten

Gerät ausschalten

Gerät ist an > 2s gedrückt halten.

Sicherheit und Umwelt

Zu diesem Dokument

- › Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können. Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des Produkts weiter.
- › Beachten Sie besonders die Informationen, welche durch folgende Zeichen hervorgehoben sind:



Mit Signalwort **Vorsicht!**:

Warnt vor Gefahren, die zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden führen können, wenn die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Wichtiger Hinweis.

Personenschäden/Sachschäden vermeiden

- › Das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den Technischen Daten vorgegebenen Parameter betreiben. Keine Gewalt anwenden.
- › Das Produkt nie zusammen mit Lösungsmitteln, Säuren oder anderen aggressiven Stoffen lagern.
- › Nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen, die in der Dokumentation beschrieben sind. Dabei die vorgegebenen Handlungsschritte einhalten. Nur Original-Ersatzteile von Testo verwenden.

Umwelt schützen

- › Defekte Akkus und leere Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.
- › Produkt nach Ende der Nutzungszeit an Testo senden. Wir sorgen für eine umweltschonende Entsorgung.

Leistungsbeschreibung

de

Funktionen und Verwendung

Das testo 606-1 ist ein Materialfeuchtemessgerät. Üblicher Verwendungszweck ist die Ermittlung des Materialfeuchtegehaltes in Holz oder Baumaterialien .

Technische Daten

Messtechnische Daten

- Sensor:
Elektrischer Widerstand (Leitfähigkeitsmessung)
- Messgrößen:
% Materialfeuchte (Holz, Baumaterialien)
- Messbereiche:
Materialfeuchte
Material 1: 9.0...93.7%
Material 2: 7.3...78.5%
Material 3: 1.0...2.5%
Material 4: 0.0...3.2%
Material 5: 0.7...3.8%
Material 6: 0.5...7.2%
Material 7: 0.0...22.9%
- Auflösungen:
0.1 %
- Genauigkeiten
(Nenntemperatur 22 °C, ± 1 Digit):
Leitfähigkeitsmessung ± 1 %
- Messrate:
0.5 s

Weitere Gerätedaten

- Schutzart: IP20
- Umgebungsbedingungen:
-10...50 °C, 14...122 °F
- Lager-/Transportbedingungen:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Spannungsversorgung:
2 x 1,5V Typ AAA
- Batteriestandzeit:
200h (ohne Displaybeleuchtung)
- Abmessungen:
119x46x25mm (inkl. Schutzkappe)
- Gewicht: 90g (inkl. Batterien und Schutzkappe)

Richtlinien, Normen und Prüfungen

- EG-Richtlinie: 89/336/EWG

Garantie

- Dauer: 2 Jahre
- Garantiebedingungen: siehe Garantieheft

Produktbeschreibung

Auf einen Blick



① Schutzkappe: Parkposition

② Messelektroden

⚠ Vorsicht! Verletzungs-
gefahr durch Mess-
elektroden.

➤ Bei Nichtgebrauch Schutz-
kappe aufstecken.

③ Display

④ Bedientasten

⑤ Batteriefach (Rückseite)

⑥ Kontakte des Prüf Widerstands

Erste Schritte

➤ Batterien einlegen:

- 1 Batteriefach öffnen: Batteriedeckel nach unten schieben.
- 2 Batterien (2x 1,5V Typ AAA) einlegen. Polung beachten!
- 3 Batteriefach schließen: Batteriedeckel aufschieben.

➤ Grundeinstellungen vornehmen (Konfigurationsmodus):

Einstellbare Funktionen

· Auto off-Funktion: **OFF** (aus), **ON** (an, Gerät schaltet 10min nach letzter Tastenbetätigung automatisch aus)

- 1 Beim Einschalten des Geräts gedrückt halten, bis im Display und erscheint (Konfigurationsmodus).
 - Die einstellbare Funktion wird angezeigt. Die aktuelle Einstellung blinkt.
- 2 () mehrmals drücken, bis die gewünschte Einstellung blinkt.
- 3 () drücken, um die Eingabe zu bestätigen.
 - Das Gerät wechselt in den Messmodus.


Produkt verwenden

i Zur Gewährleistung korrekter Messwerte: Messung an mehreren Stellen wiederholen. Holzfeuchte immer quer zum Faserverlauf messen.



> Gerät einschalten:

- >  drücken.
 - Der Messmodus wird geöffnet.

> Displaybeleuchtung einschalten

- ✓ Gerät ist eingeschaltet.
- >  drücken.
 - Displaybeleuchtung erlischt automatisch 10s nach letzter Tastenbetätigung.

> Materialkennlinie einstellen:



i Die Materialfeuchteanzeige erscheint in der oberen Displayzeile. Angezeigt wird das Materialsymbol  (Holz) oder  (Baumaterial) mit der jeweiligen Materialnummer (siehe beiliegenden Aufkleber für die Innenseite der Schutzkappe).

Einstellbare Materialien

- 1. Buche, Fichte, Lärche, Birke, Kirsche, Nussbaum
- 2. Eiche, Kiefer, Ahorn, Esche, Douglasie, Meranti
- 3. Zement-Estrich, Beton, Gips
- 4. Anhydrit-Estrich
- 5. Zementmörtel
- 6. Kalkmörtel
- 7. Ziegel

- >  mehrmals drücken, bis gewünschte Materialkennlinie erscheint.

> Gerätefunktion testen:

- 1  mehrmals drücken, bis **Test**: leuchtet.
- 2 Messelektroden mit den Kontakten des Prüf Widerstands auf der Oberseite der Schutzkappe verbinden.
 - **Test** blinkt.
 - **Test: ok** leuchtet: Gerät funktionsfähig.
 - **Test: ok** leuchtet nicht: Prüfung nicht möglich, siehe Kapitel 'Tipps und Hilfe'.
- 3  drücken, zurück ins Messmenü.

> Displayansicht wechseln:

Einstellbare Ansichten

- Aktueller Messwert
- **Hold**: Messwerte werden gehalten

>  drücken, bis gewünschte Ansicht erscheint.

> Gerät ausschalten:

>  gedrückt halten, bis das Display erlischt.

Produkt instand halten

> Batterien wechseln:

- 1 Batteriefach öffnen: Batteriedeckel nach unten schieben.
- 2 Verbrauchte Batterien entnehmen und neue Batterien (2x 1,5V Typ AAA) einlegen. Polung beachten!
- 3 Batteriefach schließen: Batteriedeckel aufschieben.


> Gehäuse reinigen:

> Gehäuse bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (Seifenlauge) reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!

Tipps und Hilfe

de

Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursachen/Lösungen
Hi oder Lo	<ul style="list-style-type: none"> · Messwerte außerhalb des Messbereichs (zu hoch, zu niedrig): Zulässigen Messbereich einhalten.
	<ul style="list-style-type: none"> · Restkapazität <10min: Batterien wechseln.
Gerätefunktion testen: Test: ok leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> · Messelektroden und Kontakte auf der Oberseite der Schutzkappe reinigen. · Erneute Fehlermeldung: Gerät an den Testo-Kundendienst senden.
Messelektroden defekt/ abgenutzt	<ul style="list-style-type: none"> · Gerät an den Testo-Kundendienst senden.

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten: Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten finden Sie im Garantieheft oder im Internet unter: www.testo.com






Short manual testo 606-1



- ① Protection cap: Park position
- ② Sensing electrodes
- ③ Display
- ④ Control keys
- ⑤ Battery compartment (on rear)
- ⑥ Test resistance contact

en

Basic settings

Instrument off > press and hold  2s > select with  () ,
confirm with  ():

Auto off-Funktion: **OFF, ON**


Switching the instrument on

Press .

Switching the display light on (for 10s)

Instrument on > press .

Select display mode

Instrument on > select with  :

Current reading > **Hold**: Readings are held

Switching the instrument off:

Instrument on > press and hold  2s.

Safety and the environment

About this document

- › Please read this documentation through carefully and familiarise yourself with the product before putting it to use. Keep this document to hand so that you can refer to it when necessary. Hand this documentation on to any subsequent users of the product.
- › Pay particular attention to information emphasised by the following symbols:



With the signal word **Caution!**:

Warns against hazards which could result in minor physical injury or damage to equipment if the precautionary measures indicated are not taken.



Important.

Avoid personal injury/damage to equipment

- › Only operate the measuring instrument properly, for its intended purpose and within the parameters specified in the technical data. Do not use force.
- › Never store the product together with solvents, acids or other aggressive substances.
- › Only carry out the maintenance and repair work that is described in the documentation. Follow the prescribed steps when doing so. Use only OEM spare parts from Testo.

Protecting the environment

- › Take faulty rechargeable batteries as well as spent batteries to the collection points provided for them.
- › Send the product back to Testo at the end of its useful life. We will ensure that it is disposed of in an environmentally friendly manner.

Specifications

en

Functions and use

The testo 606-1 is a material moisture measuring instrument. It is normally used to determine the material moisture content in wood or building materials.

Measurement data

- Sensor:
Electrical resistance (conductivity measurement)
- Parameters:
% material moisture (wood, building materials)
- Measuring ranges:
Material moisture
Material 1: 9.0...93.7%
Material 2: 7.3...78.5%
Material 3: 1.0...2.5%
Material 4: 0.0...3.2%
Material 5: 0.7...3.8%
Material 6: 0.5...7.2%
Material 7: 0.0...22.9%
- Resolutions:
0.1 %
- Accuracies:
(Nominal temperature 22 °C, ± 1 Digit):
Conductivity measurement ± 1 %
- Measuring rate:
0.5 s

Further instrument data

- Protection class: IP20
- Ambient conditions:
-10...50 °C, 14...122 °F
- Storage/transport conditions:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Voltage supply:
2x 1.5 V type AAA
- Battery life:
200 h (without display light)
- Dimensions:
119x46x25 mm (inc. protection cap)
- Weight: 90 g (inc. batteries and protection cap)

Directives, standards and tests

- EC Directive: 89/336/EEC

Warranty

- Duration: 2 years
- Warranty conditions: see guarantee card

Product description

At a glance



- ① Protection cap: Park position
- ② Sensing electrodes

⚠ Caution! Risk of injury from sensing electrodes!

➤ Attach protection cap when not in use.

- ③ Display
- ④ Control keys
- ⑤ Battery compartment (on rear)
- ⑥ Test resistance contact

First steps








➤ Inserting batteries:

- 1 To open the battery compartment, push the battery cover down.
- 2 Insert batteries (2x 1.5 V type AAA). Observe the polarity!
- 3 To close the battery compartment, push the battery cover back on.

➤ Basic settings (configuration mode):

Adjustable functions

· Auto off function: **OFF**, **ON** (instrument switches off automatically if no key is pressed for 10 minutes)

- 1 When switching the instrument on, press and hold  until  and  appear on the display (configuration mode).
 - The adjustable function is displayed. The current setting flashes.
- 2 Press  () several times until the desired setting flashes.
- 3 Press  () to confirm the input.
 - The instrument changes to measuring mode.


Using the product

i To ensure correct readings, repeat the measurement at several points. Always measure wood moisture across the grain.



> Switching the instrument on:

- > Press .
 - Measuring mode is opened.

> Switching the display light on:


- ✓ The instrument is switched on.
- > Press .
 - The display light goes out automatically if no key is pressed for 10 seconds.

> Setting the material characteristic curve:


i The material moisture is indicated in the top line of the display. The material symbol  (wood) or  (building material) is displayed with the relevant material number (see enclosed sticker for the inside of the protective cap).


Settable materials

- 1. beech, spruce, larch, birch, cherry, walnut
- 2. oak, pine, maple, ash-tree, douglas fir, meranti
- 3. cement screed, concrete, plaster
- 4. anhydrite screed
- 5. cement mortar
- 6. lime mortar
- 7. bricks

> Press  several times until the desired material characteristic curve appears.

> Testing the instrument function:

- 1 Press  several times until **Test:** lights up.
- 2 Connect sensing electrodes with the contacts of the test resistor on the top of the protection cap.
 - **Test** flashes.
 - **Test: ok** lights up: instrument is functioning.
 - **Test: ok** does not light up: test not possible, see chapter 'Tips and assistance'.

3 Press  back to measurement menu.

➤ **Changing the display view:**

Adjustable views

· Current reading

· **Hold:** Readings are held.

➤ Press  until the desired view appears.

➤ **Switching the instrument off:**

➤ Press  and hold until the display goes out.

Maintaining the product

➤ **Changing batteries:**

1 To open the battery compartment, push the battery cover down.

2 Remove used batteries and insert new batteries (2x 1.5 V type AAA). Observe the polarity!

3 To close the battery compartment, push the battery cover back on.


➤ **Cleaning the housing:**

➤ Clean the housing with a moist cloth (soap suds) if it is dirty. Do not use aggressive cleaning agents or solvents!

Tips and assistance

en

Questions and answers

Question	Possible causes/solutions
Hi or Lo	<ul style="list-style-type: none"> Readings outside the measuring range (too high, too low): Keep to the permitted measuring range.
	<ul style="list-style-type: none"> Residual capacity <10 min: Change batteries.
Testing the instrument function: Test: ok does not light up	<ul style="list-style-type: none"> Clean sensing electrodes and contacts on the top of the protection cap. If the error message appears again, send the instrument to Testo Customer Service.
Meas. electrodes defective/worn	<ul style="list-style-type: none"> Send instrument to Testo customer service.

If we could not answer your question, please contact your dealer or Testo Customer Service. Contact details can be found on the guarantee card or on the Internet at: www.testo.com




Instructions succinctes testo 606-1



- ① Capot de protection: position de rangement
- ② Électrodes de mesure
- ③ Affichage
- ④ Touches de fonction
- ⑤ Compartiment pile (au dos)
- ⑥ Contacts de la résistance de contrôle

fr

Paramétrage

L'appareil est éteint > Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 s > Sélectionnez avec  (▲), confirmez avec  (←→) :

Fonction Auto Off : **OFF, ON**


Allumer l'appareil

Appuyez brièvement sur .

Allumer l'éclairage de l'écran (pendant 10 s)

L'appareil est allumé > Appuyez sur .

Sélectionner le mode d'affichage

L'appareil est allumé > Sélectionnez avec  :

Valeur actuelle > **Hold** : les valeurs sont conservées

Éteindre l'appareil

L'appareil est allumé > Maintenez la touche  enfoncée pendant 2 s.

Sécurité et environnement

Concernant ce document

- › Veuillez, attentivement, prendre connaissance de ce document et familiarisez-vous avec le maniement du produit avant de l'utiliser. Conservez-le à portée de main afin de pouvoir y recourir en cas de besoin. Remettez cette documentation aux utilisateurs ultérieurs de ce produit.
- › Veuillez tenir compte en particulier des informations mises en évidence par les symboles suivants :



Accompagnées du mot **Attention !** :

Signale les risques pouvant causer des blessures légères ou des dommages lorsque les mesures de précaution indiquées ne sont pas respectées.



Remarque importante.

Éviter les dommages corporels/matériels

- › Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et dans les limites des caractéristiques techniques. Ne faites pas usage de la force.
- › Ne stockez jamais le produit conjointement avec des solvants, des acides ou d'autres substances agressives.
- › N'effectuez que les travaux de maintenance et d'entretien décrits dans la documentation. Respectez les étapes indiquées. Utilisez seulement des pièces de rechange d'origine Testo.

Protéger l'environnement

- › Déposez les accus défectueux/les piles vides aux endroits prévus à cet effet (points de collecte).
- › Renvoyez le produit chez Testo au terme de sa durée d'utilisation. Nous assurons une élimination respectueuse de l'environnement.

Description des appareils

Fonctions et utilisation prévue

Le testo 606-1 est un appareil de mesure de l'humidité des matériaux. Il est généralement prévu pour la détermination du taux d'humidité des matériaux tels que le bois ou les matériaux de construction.

fr

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de mesure

- Capteur :
Résistance électrique (mesure de la conductivité)
- Grandeurs mesurables :
% d'humidité du matériau (bois, matériaux de construction)
- Plages de mesure :
Humidité du matériau
Matériau 1: 9.0...93.7%
Matériau 2: 7.3...78.5%
Matériau 3: 1.0...2.5%
Matériau 4: 0.0...3.2%
Matériau 5: 0.7...3.8%
Matériau 6: 0.5...7.2%
Matériau 7: 0.0...22.9%
- Résolution :
0.1 %
- Précision appareil (à température nominale de 22 °C, ± 1 chiffre) :
Mesure de la conductivité ± 1 %
- Fréquence de mesure :
0.5 s

Autres caractéristiques de l'appareil

- Type de protection : IP20
- Température d'utilisation :
-10...50 °C, 14...122 °F
- Température de stockage/transport :
-40...70 °C, -40...158 °F
- Alimentation électrique :
2 x 1,5 V type AAA
- Durée de vie des piles :
200 h (sans éclairage de l'écran)
- Dimensions :
119x46x25 mm (incl. capot de protection)
- Poids : 90 g (incl. piles et capot de protection)

Directives, normes et contrôles

- Directive 89/336/CEE

Garantie

- Durée : 2 ans
- Conditions de garantie : voir le carnet de garantie

Description du produit

Aperçu



- ① Capot de protection: position de rangement
- ② Électrodes de mesure



Attention ! Risque de blessures par les électrodes de mesure.

- Fermer le capot de protection en cas de non-utilisation.

- ③ Affichage
- ④ Touches de fonction
- ⑤ Compartiment pile (au dos)
- ⑥ Contacts de la résistance de contrôle

Prise en main




➤ Insérer les piles :

- 1 Ouvrez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers le bas.
- 2 Insérez les piles (2 piles 1,5 V type AAA). Attention à la polarité !
- 3 Fermez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers le haut.

➤ Paramétrage (mode configuration) :

Fonctions paramétrables


- Fonction Auto Off : **OFF** (désactivée), **ON** (activée, l'appareil s'éteint automatiquement 10 min après le dernier actionnement de touche)

- 1 Lors de l'allumage de l'appareil, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que ▲ et ← s'affichent (mode configuration).
 - La fonction paramétrable est affichée. Le paramètre actuel clignote.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur  (▲) jusqu'à ce que le paramètre désiré clignote.
- 3 Appuyez sur  (←) pour confirmer la saisie.
 - L'appareil passe en mode mesure.


Utilisation du produit

i Pour garantir des valeurs de mesure correctes : répétez la mesure à plusieurs endroits. Mesurez toujours l'humidité du bois perpendiculairement au sens des fibres.



➤ Allumer l'appareil :

- Appuyez brièvement sur .
- Le mode mesure s'ouvre.

➤ Allumer l'éclairage de l'écran


- ✓ L'appareil est allumé.
- Appuyez sur .
- L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement 10 s après le dernier actionnement de touche.

➤ **Paramétrer la courbe caractéristique du matériau :**



- i** L'humidité du matériau s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran. Le symbole du matériau  (bois) ou  (matériau de construction) ainsi que le numéro de matériau correspondant (voir l'autocollant fourni à coller sur la face intérieure du capot de protection) sont affichés.

Matériaux paramétrables

- 1. Hêtre, épicéa, mélèze, bouleau, cerisier, noyer
- 2. Chêne, pin, érable, frêne, Douglas, Meranti
- 3. Chape-ciment, béton, plâtre
- 4. Chape d'anhydrite
- 5. Mortier de ciment
- 6. Mortier de chaux
- 7. Brique


- Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que la courbe caractéristique désirée s'affiche.

➤ **Tester le fonctionnement de l'appareil :**

- 1 Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que **Test:** s'allume.
- 2 Connectez les électrodes de mesure avec les contacts de la résistance de contrôle situés sur le dessus du capot de protection.
 - **Test** clignote.
 - **Test: ok** s'allume : l'appareil est prêt à fonctionner.
Test: ok ne s'allume pas: contrôle impossible, référez-vous au chapitre "Conseils et dépannage".
- 3 Appuyez sur  pour revenir au menu de mesure.

➤ **Changer l'affichage de l'écran :**

Affichages paramétrables

- Valeur actuelle
- **Hold** : Les valeurs sont conservées
- Appuyez sur  jusqu'à ce que l'affichage désiré s'affiche.

➤ **Éteindre l'appareil :**

- Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

Entretien du produit

➤ Changer les piles :

- 1 Ouvrez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers le bas.
- 2 Retirez les piles vides et insérez-en des nouvelles (2 piles 1,5 V type AAA). Attention à la polarité !
- 3 Fermez le compartiment pile : faites glisser le couvercle vers le haut.


fr

➤ Nettoyer le boîtier :

- En cas de salissure, nettoyez le boîtier avec un linge humide (eau savonneuse). N'utilisez pas de solvants ni de produits de nettoyage forts!

Conseils et dépannage

Questions et réponses

Question	Causes possibles
Hi ou Lo	<ul style="list-style-type: none"> · Valeurs de mesure en dehors de la plage de mesure (trop élevées, trop basses) : Respecter la plage de mesure autorisée.
	<ul style="list-style-type: none"> · Capacité restante <10 min : Changer les piles.
Tester le fonctionnement de l'appareil : Test: ok ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> · Nettoyer les électrodes de mesure et les contacts sur le dessus du capot de protection. · Message de défaut toujours présent : Envoyer l'appareil à notre SAV.
Électrodes de mesure défectueuses/usées	<ul style="list-style-type: none"> · Envoyer l'appareil à notre SAV.

Au cas où nous n'aurions pu répondre à votre question : Veuillez vous adresser à votre revendeur ou au Service Après-Vente Testo. Vos contacts figurent dans le carnet de garantie ou sur internet : www.testo.com

Instrucciones breves del testo 606-1



- ① Cubierta de protección: posición de reposo
- ② Electrodo de medición
- ③ Visualizador
- ④ Teclas de función
- ⑤ Compartimento para pilas (parte posterior)
- ⑥ Contactos de la resistencia de comprobación

ES

Efectuar los ajustes básicos

El instrumento está apagado > presionar durante 2 s > seleccionar con (▲) confirmar con (←):

Función Auto off: **OFF, ON**

Encender el instrumento

Pulsar .

Encender la iluminación del visualizador (durante 10 s)

El instrumento está encendido > pulsar .

Seleccionar modo de visualización

El instrumento está encendido > seleccionar con .

Valor de medición actual > **Hold**: se mantienen los valores de medición

Apagar el instrumento

El instrumento está encendido > presionar durante 2 s.

Seguridad y medio ambiente

Indicaciones sobre este documento

- › Lea atentamente esta documentación y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo. Guarde la presente documentación en un lugar accesible de forma que se pueda consultar cuando sea necesario. Entregue la documentación a posteriores usuarios de este producto.
- › Preste especial atención a la información resaltada mediante los siguientes símbolos:



Con la palabra **¡Atención!**:

Esta información advierte de peligros que pueden suponer leves lesiones corporales o materiales en caso de que no se respeten las medidas de precaución indicadas.



Indicación importante.

Evitar daños personales/materiales

- › Utilizar el producto sólo de acuerdo con el uso previsto y observando los parámetros predeterminados que figuran en los datos técnicos. No forzar el instrumento.
- › No almacenar nunca el producto junto con disolventes, ácidos u otras sustancias agresivas.
- › Realizar únicamente los trabajos de mantenimiento que vienen descritos en la documentación respetando siempre los pasos indicados. Utilizar solamente piezas de repuesto originales de Testo.

Protección del medio ambiente

- › Llevar las baterías averiadas y las pilas agotadas a los puntos de recogida previstos al efecto.
- › Enviar el producto a Testo al término de su vida útil. Nosotros nos ocuparemos de eliminarlo ecológicamente.



Atención: su producto está marcado con este símbolo.

Significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente para estos productos.

Descripción de los instrumentos

Funciones y aplicación

El testo 606-1 es un instrumento de medición de la humedad de los materiales. Se utiliza generalmente para determinar la cantidad de humedad presente en la madera o en los materiales de construcción.

ES

Datos técnicos

Datos técnicos

- Sensor:
Resistencia eléctrica (medición de la conductividad)
- Parámetros de medición:
% humedad del material (madera, materiales de construcción)
- Rangos de medición:
Humedad del material
Material 1: 9.0 - 93.7%
Material 2: 7.3 - 78.5%
Material 3: 1.0 - 2.5%
Material 4: 0.0 - 3.2%
Material 5: 0.7 - 3.8%
Material 6: 0.5 - 7.2%
Material 7: 0.0 - 22.9%
- Resolución:
0,1%
- Exactitud (a temperatura nominal de 22 °C, ± 1 dígito):
Medición de la conductividad $\pm 1\%$
- Frecuencia de medición:
0,5 s

Otros datos del instrumento

- Clase de protección: IP20
- Temperatura ambiental:
-10 - 50 °C; 14 - 122 °F
- Temperatura de almacenaje/transporte:
-40 - 70 °C; -40 - 158 °F
- Alimentación:
2 pilas de 1,5 V, tipo AAA
- Vida útil de las pilas:
200 h (sin iluminación del visualizador)
- Medidas:
119x46x25 mm (incl. pilas y cubierta de protección)
- Peso: 90 g (incl. pilas y cubierta de protección)

Directivas, normas y controles

- Directiva CE: 89/336/CEE

Garantía

- Duración: 2 años
- Condiciones de garantía: véase el libro de garantías

Descripción del producto

Vista general



- ① Cubierta de protección: posición de reposo
- ② Electrodo de medición

⚠ ¡Atención! Peligro de lesiones provocadas por los electrodos de medición.

- Colocar la cubierta de protección cuando no se esté utilizando el instrumento.

- ③ Visualizador
- ④ Teclas de función
- ⑤ Compartimento para pilas (parte posterior)
- ⑥ Contactos de la resistencia de comprobación

Primeros pasos




➤ Colocar las pilas:

- 1 Abrir el compartimento para pilas: deslizar hacia abajo la tapa.
- 2 Colocar las pilas (2 de 1,5 V, tipo AAA). Respetar la polaridad.
- 3 Cerrar el compartimento para pilas: deslizar hacia arriba la tapa.

➤ Efectuar los ajustes básicos (modo de configuración):

Funciones ajustables

· Función Auto off: **OFF** (desconectado), **ON** (conectado; el instrumento se desconecta automáticamente 10 minutos después de la última pulsación de cualquier tecla).

- 1 Al encender el instrumento, presionar  hasta que aparezca ▲ y ← en el visualizador (modo de configuración).
 - Se mostrará la función que se puede ajustar. El ajuste actual parpadea.
- 2 Pulsar  (▲) varias veces hasta que parpadee el ajuste deseado.
- 3 Pulsar  (←) para confirmar la entrada.
 - El instrumento cambia al modo de medición.

ES


Utilizar el producto

i Para garantizar la obtención de valores de medición correctos: repetir la medición en varios puntos. Medir la humedad de la madera siempre en perpendicular con respecto al sentido de las fibras.



➤ Encender el instrumento:

- Pulsar .
 - Se inicia el modo de medición.

➤ Encender la iluminación del visualizador:


- ✓ El instrumento está encendido.
- Pulsar .
 - La iluminación del visualizador se apaga automáticamente 10 segundos después de la última pulsación de cualquier tecla.

➤ **Ajustar la curva característica del material:**



- i** La humedad del material se muestra en la línea superior del visualizador. Aparece el símbolo del material  (madera) o  (material de construcción) junto con el número de material correspondiente (véase la pegatina que se adjunta para la parte interior de la cubierta de protección).

Materiales ajustables

- 1. haya, píceca, alerce, abedul, cerezo, nogal
- 2. roble, pino, arce, fresno, abeto de Douglas, meranti
- 3. solado de cemento, hormigón, yeso
- 4. solado de anhidrita
- 5. mortero de cemento
- 6. mortero de cal
- 7. ladrillo


- Pulsar  varias veces hasta que aparezca la curva característica del material deseada.

➤ **Comprobar el funcionamiento del instrumento:**

- 1 Pulsar  varias veces hasta que hasta que **Test:** se ilumine.
- 2 Conectar los electrodos de medición con los contactos de la resistencia de comprobación situados en la parte superior de la cubierta de protección.
 - **Test** parpadea.
 - **Test: ok** se ilumina: el instrumento funciona correctamente.
 - Test: ok** no se ilumina: no se puede realizar la comprobación, véase el capítulo "Consejos y ayuda".
- 3 Pulsar  para volver al menú de medición.

➤ **Cambiar el modo de visualización:**

Modos de visualización ajustables

- Valor de medición actual
- **Hold:** se mantienen los valores de medición
- Pulsar  hasta que aparezca el modo de visualización deseado.

➤ **Apagar el instrumento:**

- Presionar  hasta que se apague el visualizador.

Mantenimiento del producto

➤ **Cambiar las pilas:**

- 1 Abrir el compartimento para pilas: deslizar hacia abajo la tapa.
- 2 Retirar las pilas agotadas e insertar pilas nuevas (2 de 1,5 V, tipo AAA). Respetar la polaridad.
- 3 Cerrar el compartimento para pilas: deslizar hacia arriba la tapa.




➤ **Limpiar la carcasa:**

- Limpiar la suciedad de la carcasa con un paño húmedo (agua jabonosa). No utilizar productos de limpieza o disolventes agresivos.

Consejos y ayuda

Problemas y soluciones

Problema	Posibles causas/soluciones
Hi o Lo	· Valores de medición fuera del rango de medición (demasiado altos o demasiado bajos): respetar el rango de medición permitido.
	· Capacidad restante <10 min: cambiar las pilas.
Comprobar el funcionamiento del instrumento: Test: ok no se ilumina	· Limpiar los electrodos de medición y los contactos situados en la parte superior de la cubierta de protección. · El mensaje de error vuelve a aparecer: enviar el instrumento al Servicio Técnico de Testo.
Electrodos de medición averiados/desgastados	· Enviar el instrumento al Servicio Técnico de Testo.

Si no hemos podido resolver sus dudas, por favor, póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el Servicio Técnico de Testo. Encontrará los datos de contacto en el libro de garantías y en la página de internet: www.testo.com

Guida rapida testo 606-1



- ① Coperchio di protezione: posizione aperta
- ② Elettrodi di misura
- ③ Display
- ④ Tasti di comando
- ⑤ Vano batteria (lato posteriore)
- ⑥ Contatti della resistenza di controllo

it

Regolazioni base

Lo strumento è spento > mantenere premuto  2s > selezionare con  (▲), confermare con  (←):

Funzione Auto Off: **OFF, ON**


Accendere lo strumento

Premere .

Accendere l'illuminazione display (per 10s)

Lo strumento è acceso > premere .

Selezionare la modalità visualizzazione

Lo strumento è acceso > con  selezionare:

Lettura attuale > **Hold**: I valori misurati rimangono visualizzati

Spegnere lo strumento

Lo strumento è acceso > premere  per 2s.

Sicurezza e ambiente

In questo manuale

- › Leggere attentamente il presente manuale per acquisire familiarità con lo strumento prima della messa in funzione. Conservare il manuale a portata di mano per consultarlo in caso di necessità. Consegnare il presente manuale al successivo utente dello strumento.
- › Osservare attentamente le informazioni accompagnate dai seguenti simboli:



Con il simbolo **Cautela!**:

si segnala un pericolo che può provocare lesioni o danni non gravi se non si osservano le precauzioni indicate.



Note importanti.

Evitare danni personali / e materiali

- › Utilizzare lo strumento solo per gli scopi previsti e conformemente ai parametri indicati nei dati tecnici. Non forzare lo strumento.
- › Non stoccare lo strumento insieme a solventi, soluzioni acide o altre sostanze aggressive.
- › Eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione e riparazione descritti nel manuale, rispettando le fasi di lavoro descritte. Utilizzare solo parti di ricambio originali Testo.

Proteggere l'ambiente

- › Smaltire le batterie ricaricabili difettose o le batterie esaurite negli appositi contenitori.
- › Rispedire lo strumento direttamente a Testo al termine della sua vita operativa. Testo provvederà a smaltirlo nel rispetto dell'ambiente.

Descrizione delle prestazioni

Funzioni e utilizzo

Testo 606-1 è uno strumento di misurazione dell'umidità dei materiali. Lo scopo di utilizzo più comune è il controllo del contenuto di umidità nel legno o nei materiali edili.

Dati tecnici di misurazione

Dati tecnici di misurazione

- Sensore:
Unità di misura:
resistenza elettrica (misurazione
conduttività)
- Unità di misura:
% umidità materiale (legno, materiali
da costruzione)
- Campo di misura:
Umidità materiale
Materiale 1: 9.0...93.7%
Materiale 2: 7.3...78.5%
Materiale 3: 1.0...2.5%
Materiale 4: 0.0...3.2%
Materiale 5: 0.7...3.8%
Materiale 6: 0.5...7.2%
Materiale 7: 0.0...22.9%
- Risoluzioni:
0.1 %
- Precisione (a temperatura nominale
22 °C, ±1 Digit):
misurazione conduttività ±1%

- Velocità di misurazione:
0.5 s

Altri dati

- Classe di protezione: IP20
- Condizioni ambientali:
-10...50 °C, 14...122 °F
- Condizioni di stoccaggio/trasporto:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Alimentazione:
2 x 1,5 V Tipo AAA
- Durata batteria:
200 h (senza illuminazione display)
- Dimensioni:
119x46x25 mm (incl. coperchio di
protezione)
- Peso: 90 g (incl. batterie e coperchio di
protezione)

Direttive, norme e collaudi

- Direttiva CE: 89/336/CEE

Garanzia

- Durata: 2 anni
- Condizioni di garanzia: vedere libretto
di garanzia

Descrizione del prodotto

Panoramica



- ① Coperchio di protezione:
posizione aperta
- ② Elettrodi di misura

⚠ Cautela! Pericolodi lesioni
a causa degli elettrodi di
misura.

➤ In fase di inutilizzo, inserire
il coperchio di protezione.

- ③ Display
- ④ Tasti di comando
- ⑤ Vano batteria (lato posteriore)
- ⑥ Contatti della resistenza di
controllo

Prima di utilizzare lo strumento




➤ **Inserire le batterie:**

- 1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio della batteria.
- 2 Inserire le batterie (2x 1,5V tipo AAA). Fare attenzione alle polarità!
- 3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.

➤ Regolazioni base (modalità configurazione):

Funzioni regolabili

· Funzione Auto Off: **OFF, ON** (acceso - se nessun tasto viene attivato, lo strumento si spegne automaticamente dopo 10 minuti)

- 1 All'accensione dello strumento, tenere premuto  finché sul display non compare ▲ e ← (modalità configurazione).
 - Viene visualizzata la funzione regolabile. L'impostazione attuale lampeggia.
- 2 Premere  più volte (▲), finché l'impostazione desiderata non lampeggia.
- 3 Premere  (←) per confermare l'inserimento.
 - Lo strumento passa alla modalità di misura.

it

Utilizzare il prodotto

i Per garantire letture corrette: ripetere la misurazione in più punti. Misurare l'umidità del legno sempre trasversalmente alla direzione delle fibre.



➤ Accendere lo strumento:

- Premere .
 - La modalità di misura si attiva.

➤ Accendere l'illuminazione del display

- ✓ Lo strumento è acceso.
- Premere .
 - L'illuminazione del display si spegne automaticamente dopo 10 secondi dall'ultima attivazione di un tasto.

➤ **Impostare la linea caratteristica del materiale:**


- i** L'indicazione dell'umidità del materiale compare nel rigo superiore del display. Viene visualizzato il simbolo del materiale  (legno) o  (materiale edile) con il relativo codice (vedi adesivo allegato per l'interno del coperchio di protezione).

Materiali impostabili

- 1. Faggio, abete rosso, larice, betulla, ciliegio, noce
- 2. Quercia, pino, acero, frassino, douglas, meranti
- 3. Pavimento con cemento, calcestruzzo, gesso
- 4. Pavimento con anidrite
- 5. Malta di cemento
- 6. Malta di calce
- 7. Mattone

- Premere ripetutamente , fino a visualizzare la linea caratteristica desiderata.


➤ **Verificare il funzionamento dell'apparecchio:**

- 1 Premere ripetutamente , fino a visualizzare **Test**.
- 2 Collegare gli elettrodi di misura con i contatti della resistenza di prova sul lato superiore del coperchio di protezione.
 - **Test lampeggia.**
 - **Test: ok** si illumina: strumento funzionante.
 - **Test: ok** non si illumina: test non possibile, vedere capitolo 'Consigli e risoluzione dei problemi'.

- 3 Premendo , si ritorna al menu di misurazione

➤ **Cambiare la modalità del display:**

Modalità regolabili

- Lettura attuale
- **Hold:** I valori misurati rimangono visualizzati
- Premere  fino a visualizzare la modalità desiderata.

➤ **Spegnere lo strumento:**

- Tenere premuto  finché il display non si spegne.

Manutenzione del prodotto

➤ Sostituzione delle batterie:

- 1 Aprire il vano batterie: spingere verso il basso il coperchio della batteria.
- 2 Smaltire le batterie usate e inserire le batterie nuove (2x 1,5 V tipo AAA). Fare attenzione alle polarità!
- 3 Chiudere il vano batteria: chiudere il coperchio.


➤ Pulizia dell'alloggiamento:

- Pulire l'alloggiamento con un panno umido (acqua saponata). Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi!

it

Consigli e risoluzione dei problemi

Domande e risposte

Domanda	Possibile causa / Soluzioni
Hi o Lo	<ul style="list-style-type: none"> · fuori del campo di misura (troppo alti, troppo bassi): rispettare i valori consentiti.
	<ul style="list-style-type: none"> · capacità residua <10 min: sostituire le batterie:
Verificare il funzionamento dell'apparecchio: Test: ok non si illumina	<ul style="list-style-type: none"> · pulire gli elettrodi e i contatti sulla superficie del coperchio di protezione. · messaggio di errore ripetuto inviare lo strumento all'assistenza clienti Testo.
Elettrodi di misura guasti/ logorati	<ul style="list-style-type: none"> · inviare lo strumento all'assistenza clienti Testo.

Se la sua domanda non ha ricevuto risposta: rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio assistenza Testo. Per i recapiti di contatto consultare il libretto di garanzia o il sito Internet all'indirizzo: www.testo.it

Breve introdução testo 606-1



- ① Tampa de protecção: posição de encaixe
- ② Eléctrodos de medição
- ③ Visor
- ④ Botões de comando
- ⑤ Compartimento para as pilhas (na parte de trás)
- ⑥ Contactos da resistência de teste

pt

Ajustes de funcionamento básicos

O instrumento está desligado > Manter a tecla carregada durante 2 segundos > Seleccionar através de (e confirmar através de ():

Função de desligar automático: **OFF, ON**

Ligar o instrumento

Carregar em .

Ligar a iluminação do visor (durante 10 segundos)

O instrumento está ligado > Carregar em .

Seleccionar o modo de visualização

O instrumento está ligado > Seleccionar através de :

Valor de medição actual > **Hold**: mantêm-se os valores de medição

Desligar o instrumento

O instrumento está ligado > Manter a tecla pressionada durante 2 segundos.

Segurança e meio ambiente

Sobre esta documentação

- › Leia com atenção toda a documentação e familiarize-se com o manuseamento do produto antes de o utilizar. Mantenha esta documentação à mão, de modo a poder consultá-la sempre que necessário. Entregue-a aos próximos utilizadores deste produto.
- › Tenha especialmente em conta as informações realçadas pelos seguintes símbolos:



Com a palavra de advertência **Precaução!**:

Chama a atenção para perigos que podem provocar ferimentos ligeiros ou danos materiais, caso não leve a cabo as medidas de precaução indicadas.



Informação importante.

Evitar danos pessoais/danos materiais

- › Utilizar o produto apenas de forma apropriada e de acordo com a sua finalidade, dentro dos parâmetros mencionados no capítulo "Dados Técnicos". Não aplicar força.
- › Nunca guardar este produto junto de dissolventes, ácidos ou outros materiais agressivos.
- › Levar a cabo apenas as tarefas de manutenção descritas na documentação. Ao fazê-lo, respeitar os passos indicados. Utilizar apenas peças de substituição originais Testo.

Protecção do meio ambiente

- › Deitar fora as pilhas recarregáveis avariadas e as pilhas gastas nos pontos de recolha previstos para tal.
- › Enviar o produto à Testo após este ter chegado ao fim da sua vida útil. Nós nos encarregaremos da sua eliminação ecológica.

Especificações

Funções e uso

O teste 606-1 é um instrumento de medição da humidade do material. Este instrumento utiliza-se normalmente para determinar o teor de humidade em materiais como a madeira ou materiais de construção.

Dados técnicos

Dados técnicos de medição

- Sensor:
Resistência eléctrica (medição da conductividade)
- Parâmetros:
% Humidade do material (madeira, materiais de construção)
- Gammas de medição:
Humidade do material
Material 1: 9.0...93.7%
Material 2: 7.3...78.5%
Material 3: 1.0...2.5%
Material 4: 0.0...3.2%
Material 5: 0.7...3.8%
Material 6: 0.5...7.2%
Material 7: 0.0...22.9%
- Resoluções:
0.1 %
- Exactidões (com temperatura nominal de 22 °C, ± 1 dígito):
Medição da conductividade $\pm 1\%$
- Taxa de medição:
0.5 s

Outros dados do instrumento

- Tipo de protecção: IP20
- Temperatura do ambiente:
-10...50 °C, 14...122 °F
- Temperatura de armazenamento/transporte:
-40...70 °C, -40...158 °F
- Alimentação de tensão:
2x 1,5V tipo AAA
- Autonomia da pilha:
200 h (iluminação do visor apagada)
- Dimensões:
119x46x25mm (incluindo tampa de protecção)
- Peso: 90g (incluindo pilhas e capa de protecção)

Directivas, normas e testes

- Directiva CE: 89/336/CEE

Garantia

- Duração: 2 anos
- Condições de garantia: v. caderno de garantia

Descrição do produto

Breve descrição



- ① Tampa de protecção: posição de encaixe
- ② Eléctrodos de medição



Precaução! Perigo de ferimento através dos eléctrodos de medição.

- > Quando não estiver a utilizar, colocar a tampa de protecção.

- ③ Visor
- ④ Botões de comando
- ⑤ Compartimento para as pilhas (na parte de trás)
- ⑥ Contactos da resistência de teste

Os primeiros passos


> Colocar as pilhas:



- 1 Abrir o compartimento para as pilhas: empurrar a tampa para baixo.
- 2 Colocar pilhas (2x 1,5 V tipo AAA). Tenha em conta a polaridade correcta.
- 3 Fechar o compartimento para as pilhas: fechar a tampa.

> Ajustes de funcionamento básicos (modo de configuração):

Funções ajustáveis

- Função de desligar automático: **OFF** (desligar), **ON** (ligar; o instrumento desliga-se automaticamente depois de 10 minutos sem carregar numa tecla)

- 1 Ao ligar o instrumento, manter a tecla  pressionada até que surjam no visor os símbolos ▲ e ← (modo de configuração).
 - Pode visualizar-se a função ajustada. O actual ajuste pisca.

- 2 Carregar várias vezes em  (▲) até que o ajuste desejado comece a piscar.
- 3 Carregar em  (←) para confirmar a indicação.
 - O instrumento passa para o modo de medição.

Utilizar o produto


i De modo a garantir valores de medição correctos: repetir a medição em vários pontos. Fazer a medição da humidade da madeira sempre no sentido transversal em relação às fibras lenhosas.

pt



> Ligar o instrumento:

- > Carregar em .
 - Inicia-se o modo de medição.


> Ligar a iluminação do visor

- ✓ O instrumento encontra-se ligado.
- > Carregar em .
 - A iluminação do visor apaga-se automaticamente depois de 10 segundos sem carregar numa tecla.



> Ajustar a curva característica do material:

i Esta mostra o símbolo do material  (madeira) ou  (material de construção) juntamente com o respectivo número do material (v. autocolante anexo para a parte interior da tampa de protecção).

Materiais ajustáveis


- 1. faia, abeto, larício, bétula, cerejeira, noqueira
 - 2. carvalho, pinheiro, ácer, freixo, abeto de douglas, meranti
 - 3. pavimento de cimento, betão, gesso
 - 4. pavimento de anidrite
 - 5. argamassa de cimento
 - 6. argamassa de cal
 - 7. tijolo
- > Carregar várias vezes em  até aparecer a curva característica do material desejada.

➤ **Testar o funcionamento do instrumento:**

- 1 Carregar várias vezes em  até aparecer **Test: aceso**.
- 2 Ligar os eléctrodos de medição aos contactos da resistência de teste na parte superior da tampa de protecção.
 - A palavra **Test** pisca.
 - **Test: ok** está aceso: O instrumento está pronto para o funcionamento.
Test: ok não está aceso: Não foi possível fazer o teste; consulte o capítulo "Conselhos e assistência".
- 3 Carregar em , voltar ao menu de medição

➤ **Alterar o modo de visualização do visor:**

Modos de visualização ajustáveis

- Valor de medição actual
- **Hold:** mantêm-se os valores de medição
- Carregar em  até aparecer o modo de visualização desejado.

➤ **Desligar o instrumento:**

- Manter a tecla  carregada até que o visor se apague.

Manutenção do produto

➤ Substituir as pilhas:

- 1 Abrir o compartimento para as pilhas: empurrar a tampa para baixo.
- 2 Retirar as pilhas gastas e colocar as novas (2x 1,5 V tipo AAA). Tenha em conta a polaridade correcta.
- 3 Fechar o compartimento para as pilhas: fechar a tampa.


➤ Limpar a carcaça:

- No caso de esta apresentar sujidade, limpar a carcaça com um pano húmido (espuma de sabão). Não utilizar produtos de limpeza ou solventes agressivos.

pt

Conselhos e assistência

Perguntas e respostas

Pergunta	Causas possíveis/Soluções
Hi ou Lo	<ul style="list-style-type: none"> · Valores de medição fora da gama de medição (demasiado elevados, demasiado baixos): respeitar a gama de medição permitida.
	<ul style="list-style-type: none"> · Capacidade residual <10 minutos: substituir a pilha
Testar o funcionamento do instrumento: Test: ok não está aceso	<ul style="list-style-type: none"> · Limpar os eléctrodos de medição e os contactos na parte superior da tampa de protecção. · Nova mensagem de erro: enviar o instrumento ao serviço de assistência ao cliente Testo.
Eléctrodos de medição têm defeito/gastos	<ul style="list-style-type: none"> · Enviar o instrumento ao serviço de assistência ao cliente Testo.

Caso não tenhamos dado resposta às suas perguntas, contacte o seu vendedor ou o serviço de assistência ao cliente Testo. Consulte os dados de contacto na folha de garantia ou na internet através da morada: www.testo.com



testo AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch

Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (07653) 681 - 0

Fax: (07653) 681 - 100

E-Mail: info@testo.de

Internet: <http://www.testo.com>

www.testo.com